ACEFAST

M6



Quick Start Guide

PD20W magnetic wireless charging power bank 10000mAh

Product Diagram



Thank you very much for purchasing M6.
Please read this user manual carefully and keep it for future reference. It will provide you with guidance during usage. If you require any support, please contact our support team, providing the product model number and the Amazon order number.

製品図示



M6をご購入いただきありがとうございます。
このマニュアルを注意深く読み、適切に保管してください。ご使用の参考になります。
サポートが必要な場合は、製品モデル番号とAmazon注文番号をサポートチームにご連絡ください。

Specifications

Capacity	10000mAh, rated capacity: 5800mAh (5V⎓3A)
Input	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
Wireless output	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
USB-C output	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
Total output	5V⎓3A (15W Max)

Instructions:
1. Use the cable (included) to connect the power bank to the mobile phone.
2. Once the cable is connected, it will automatically match the parameters for charging the smartphone. If the matching is unsuccessful, you can press the power button to start charging the phone.
3. Connect the cable to the power adapter and the input interface of the power bank to charge the power bank. To wirelessly charge a phone with wireless charging capability, simply place the phone in the wireless charging area of the power bank.
4. When charging the power bank, the LED lights will blink according to the battery level: 0%-33% - LED1 blinks, 34%-66% - LED2 blinks, 67%-99% - LED3 blinks, 100% - all 3 LEDs are on.
5. During discharge, the LED light displays as follows: 0% battery - LED light off, 1%-5% battery - LED1 light flashing, 6%-33% battery - LED1 light on, 34%-66% battery - LED1/LED2 lights on, 67%-100% battery - LED1/LED2/LED3 lights on.
6. Wireless Charging LED Light Display: The LED light stays on during standby, stays on during fast wireless charging, and flashes alternately when foreign objects are detected during wireless charging.
7. Single-click the button to check the battery level, double-click to turn off and enter standby mode.

Notice:
1. If the device is not used for a long time, please charge the battery at least once every 3 months.
2. During use, the device may generate slight heat, which is a normal phenomenon.
3. Keep the product dry and do not use chemical cleaners to wipe it.
4. Keep the device out of the reach of children or individuals who are unable to use it independently. It should be used under adult supervision and guidance.
5. Do not hit, disassemble, immerse in water, expose to moisture, or squeeze the device.
6. Do not store the product in high temperatures, strong light, or strong magnetic fields. Avoid placing it in environments such as open flames to prevent damage.

EN

Параметры продукта

Емкость	10000mAh, рейтинг емкости: 5800mAh (5V⎓3A)
Вход	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
Беспроводной выход	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
USB-C выход	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
Общий выход	5V⎓3A (15W Max)

Инструкции:
1. Используйте кабель (включено) для подключения портативного аккумулятора к мобильному телефону.
2. После подключения кабеля параметры для зарядки смартфона будут автоматически согласованы. Если согласование не удалось, нажмите кнопку питания для начала зарядки телефона.
3. Подключите кабель к адаптеру питания и входному интерфейсу портативного аккумулятора для зарядки аккумулятора. Для беспроводной зарядки телефона с поддержкой беспроводной зарядки, просто поместите телефон на беспроводную зону зарядки портативного аккумулятора.
4. При зарядке портативного аккумулятора светодиодные индикаторы мигают в соответствии с уровнем заряда батареи: 0%-33% - мигает LED1, 34%-66% - мигает LED2, 67%-99% - мигает LED3, 100% - все 3 индикатора горят.
5. Во время разрядки индикатор LED отображается следующим образом: 0% заряда - свет отключен, 1%-5% заряда - мигает индикатор LED1, 6%-33% заряда - горит индикатор LED1, 34%-66% заряда - горят индикаторы LED1/LED2, 67%-100% заряда - горят индикаторы LED1/LED2/LED3.
6. Беспроводная зарядка дисплея светодиода: светодиодное освещение остается включенным в режиме ожидания, остается включенным во время быстрой беспроводной зарядки и мигает попеременно при обнаружении посторонних предметов во время беспроводной зарядки.
7. Однократное нажатие кнопки позволяет проверить уровень заряда батареи, двукратное нажатие - выключает и переводит в режим ожидания.

Уведомление:
1. Если устройство долго не используется, рекомендуется зарядить батарею хотя бы один раз каждые 3 месяца.
2. При использовании устройства оно может незначительно нагреваться, что является нормальным явлением.
3. Держите изделие сухим и не используйте химические очистители для его протирки.
4. Храните устройство в месте, недоступном для детей или лиц, неспособных использовать его самостоятельно. Оно должно использоваться под присмотром и руководством взрослых.
5. Не ударяйте, не разбирайте, не погружайте в воду, не подвергайте воздействию влаги и не сжимайте устройство.
6. Не храните изделие при высоких температурах, ярком освещении или вблизи сильных магнитных полей. Избегайте размещения его в окружении открытого огня, чтобы предотвратить повреждения.

RU

Parametri del prodotto

Capacità	10000mAh, capacità nominale: 5800mAh (5V⎓3A)
Ingresso	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
Uscita wireless	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
Uscita USB-C	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
Uscita totale	5V⎓3A (15W Max)

Istruzioni operative:
1. Utilizzare il cavo dati (incluso) per collegare la power bank al telefono cellulare.
2. Una volta collegato il cavo dati, verranno automaticamente abbinati i parametri per la ricarica dello smartphone. Se l'abbinamento non riesce, è possibile premere il pulsante di accensione per avviare la ricarica del telefono.
3. Collegare il cavo dati all'adattatore di alimentazione e all'interfaccia di ingresso della power bank per caricare la power bank. Per ricaricare senza fili un telefono con capacità di ricarica wireless, basta posizionare il telefono nell'area di ricarica wireless della power bank.
4. Durante la ricarica della power bank, le luci LED lampeggiano in base al livello di batteria: 0%-33% - LED1 lampeggia, 34%-66% - LED2 lampeggia, 67%-99% - LED3 lampeggia, 100% - tutti e 3 i LED sono accesi.
5. Durante la scarica, la luce LED si presenta come segue: 0% di batteria - la luce LED è spenta, batteria 1%-5% - lampeggio della luce LED1, batteria 6%-33% - la luce LED1 è accesa, batteria 34%-66% - le luci LED1/LED2 sono accese, batteria 67%-100% - le luci LED1/LED2/LED3 sono accese.
6. Display LED per la ricarica wireless: La luce LED rimane accesa in standby, rimane accesa durante la ricarica wireless rapida e lampeggia alternativamente quando vengono rilevati oggetti estranei durante la ricarica wireless.
7. Fare clic singolo sul pulsante per verificare il livello di batteria, fare doppio clic per spegnere e passare alla modalità di attesa.

Attenzione:
1. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, caricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi.
2. Durante l'uso, il dispositivo potrebbe generare un leggero calore, che è un fenomeno normale.
3. Mantenere il prodotto asciutto e non utilizzare detergenti chimici per pulirlo.
4. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini o delle persone che non sono in grado di utilizzarlo autonomamente. Dovrebbe essere utilizzato sotto la supervisione e la guida di un adulto.
5. Non urtare, smontare, immergere nell'acqua, esporre all'umidità o schiacciare il dispositivo.
6. Non conservare il prodotto in luoghi ad alta temperatura, luce intensa o campi magnetici intensi. Evitare di posizionarlo in ambienti come le fiamme aperte per evitare danni.

IT

Detalles

Capacidad	10000mAh, capacidad nominal: 5800mAh (5V⎓3A)
Entrada	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
Salida inalámbrica	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
Salida USB-C	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
Salida total	5V⎓3A (15W Max)

Instrucciones:
1. Utilice el cable de datos (incluido) para conectar el banco de energía al teléfono móvil.
2. Una vez conectado el cable de datos, se emparejarán automáticamente los parámetros para cargar el teléfono inteligente. Si la coincidencia no es exitosa, puede presionar el botón de encendido para iniciar la carga del teléfono.
3. Conecte el cable de datos al adaptador de corriente y a la interfaz de entrada del banco de energía para cargar el banco de energía. Para cargar un teléfono de forma inalámbrica con capacidad de carga inalámbrica, simplemente coloque el teléfono en el área de carga inalámbrica del banco de energía.
4. Durante la carga del banco de energía, las luces LED parpadearán según el nivel de la batería: 0%-33% - LED1 parpadea, 34%-66% - LED2 parpadea, 67%-99% - LED3 parpadea, 100% - todas las 3 LEDs están encendidas.
5. Durante la descarga, la luz del LED se muestra de la siguiente manera: 0% de batería - luz del LED apagada, 1%-5% de batería - luz LED1 parpadeando, 6%-33% de batería - luz LED1 encendida, 34%-66% de batería - luces LED1/LED2 encendidas, 67%-100% de batería - luces LED1/LED2/LED3 encendidas.
6. Display LED de carga inalámbrica: La luz LED permanece encendida durante el modo de espera, permanece encendida durante la carga inalámbrica rápida y parpadea alternativamente cuando se detectan objetos extraños durante la carga inalámbrica.
7. Haga clic una vez en el botón para verificar el nivel de la batería, haga doble clic para apagar y entrar en modo de espera.

Precauciones:
1. Si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez cada 3 meses.
2. Durante el uso, es normal que el dispositivo genere un poco de calor.
3. Mantenga el producto seco y no use limpiadores químicos para limpiarlo.
4. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños o personas que no puedan usarlo de manera independiente. Debe ser utilizado bajo la supervisión y orientación de un adulto.
5. No lo golpee, desmonte, sumerja en agua, lo exponga a la humedad ni lo apriete.
6. No guarde el producto en lugares con altas temperaturas, luz intensa o campos magnéticos fuertes. Evite colocarlo en entornos como llamas abiertas para evitar daños.

ES

Tabelle der Spezifikationen

Kapazität	10000mAh, Nennkapazität: 5800mAh (5V⎓3A)
Eingang	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
Kabellose Ausgabe	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
USB-C Ausgabe	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
Gesamtausgabe	5V⎓3A (15W Max)

Anweisungen:
1. Verwenden Sie das mitgelieferte Datenkabel, um die Powerbank mit dem Mobiltelefon zu verbinden.
2. Sobald das Datenkabel angeschlossen ist, werden die Parameter automatisch zur Aufladung des Smartphones abgestimmt. Wenn die Abstimmung nicht erfolgreich ist, können Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, um das Telefon aufzuladen.
3. Schließen Sie das Datenkabel an das Netzteil und die Eingangsschnittstelle der Powerbank an, um die Powerbank aufzuladen. Um ein Telefon mit drahtloser Lademöglichkeit drahtlos aufzuladen, legen Sie es einfach in den drahtlosen Ladebereich der Powerbank.
4. Beim Aufladen der Powerbank blinken die LED-Leuchten gemäß dem Batteriestatus: 0% - 33% - LED1 blinkt, 34% - 66% - LED2 blinkt, 67% - 99% - LED3 blinkt, 100% - alle 3 LEDs leuchten.
5. Während der Entladung zeigt die LED-Leuchte Folgendes an: 0% Batterie - LED-Leuchte aus, 1%-5% Batterie - LED1-Leuchte blinkt, 6%-33% Batterie - LED1-Leuchte an, 34%-66% Batterie - LED1/LED2-Leuchten an, 67%-100% Batterie - LED1/LED2/LED3-Leuchten an.
6. Wireless Charging LED-Lichtanzeige: Die LED-Leuchte bleibt im Standby-Modus eingeschaltet, bleibt während des schnellen kabellosen Aufladens eingeschaltet und blinkt abwechselnd auf, wenn während des kabellosen Aufladens fremde Gegenstände erkannt werden.
7. Einzelklick auf die Taste, um den Batteriestatus zu überprüfen, Doppelklick, um das Gerät auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.

Hinweis:
1. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie den Akku mindestens alle 3 Monate auf.
2. Während des Gebrauchs kann das Gerät leicht warm werden, was ein normaler Vorgang ist.
3. Halten Sie das Produkt trocken und verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, um es abzuwischen.
4. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen auf, die es nicht eigenständig verwenden können. Es sollte unter Aufsicht und Anleitung eines Erwachsenen verwendet werden.
5. Stoßen Sie das Gerät nicht an, zerlegen Sie es nicht, tauchen Sie es nicht in Wasser ein, setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus und quetschen Sie es nicht.
6. Bewahren Sie das Produkt nicht an Orten mit hoher Temperatur, starkem Licht oder starken magnetischen Feldern auf. Vermeiden Sie es, es in Umgebungen wie offenen Flammen zu platzieren, um Schäden zu vermeiden.

DE

Specyfikacje

Pojemność	10000mAh, pojemność nominalna: 5800mAh (5V⎓3A)
Wejście	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
Wyjście bezprzewodowe	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
Wyjście USB-C	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
Łączne wyjście	5V⎓3A (15W Max)

Instrukcja obsługi:
1. Użyj dołączonego kabla danych, aby podłączyć powerbank do telefonu komórkowego.
2. Po podłączeniu kabla danych samoczynnie zostaną dopasowane parametry do ładowania smartfona. Jeśli dopasowanie okaże się nieudane, możesz nacisnąć przycisk zasilania, aby rozpocząć ładowanie telefonu.
3. Podłącz kabel danych do zasilacza i interfejsu wejściowego powerbanku, aby naładować powerbank. Jeśli chcesz bezprzewodowo naładować telefon z funkcją ładowania bezprzewodowego, po prostu umieść telefon w obszarze ładowania bezprzewodowego powerbanku.
4. Podczas ładowania powerbanku diody LED będą migać zgodnie z poziomem naładowania baterii: 0%-33% - miga LED1, 34%-66% - miga LED2, 67%-99% - miga LED3, 100% - wszystkie 3 diody LED są włączone.
5. Podczas rozładowania, dioda LED świeci się w następujący sposób: 0% baterii - dioda LED wyłączona, 1%-5% baterii - dioda LED1 miga, 6%-33% baterii - dioda LED1 świeci, 34%-66% baterii - diody LED1/LED2 świecą, 67%-100% baterii - diody LED1/LED2/LED3 świecą.
6. Wyświetlacz LED do bezprzewodowego ładowania: Dioda LED pozostaje włączona podczas trybu czuwania, pozostaje włączona podczas szybkiego bezprzewodowego ładowania i migocze na zmianę, gdy wykryte zostaną obce przedmioty podczas bezprzewodowego ładowania.
7. Jedno kliknięcie przycisku służy do sprawdzenia poziomu naładowania baterii, podwójne kliknięcie służy do wyłączenia i przejścia w tryb gotowości.

Notatka :
1. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy naładować baterię co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Podczas użytkowania urządzenie może wygenerować lekkie ciepło, co jest normalnym zjawiskiem.
3. Zachować produkt w suchym miejscu i nie używać środków chemicznych do czyszczenia.
4. Trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci lub osób, które nie potrafią go samodzielnie obsługiwać. Powinno być używane pod nadzorem i z instrukcjami osoby dorosłej.
5. Nie zderzać, nie rozkładać, nie zanurzać w wodzie, nie wystawiać na wilgoć ani nie ściskać urządzenia.
6. Nie przechowywać produktu w miejscach o wysokich temperaturach, silnym oświetleniu ani w silnych polach magnetycznych. Unikać umieszczania go w pobliżu otwartego ognia, aby zapobiec uszkodzeniom.

PL

Tableau des spécifications

Capacité	10000mAh, capacité nominale : 5800mAh (5V⎓3A)
Entrée	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
Sortie sans fil	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
Sortie USB-C	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
Sortie totale	5V⎓3A (15W Max)

Des instructions:
1. Utilisez le câble de données (fourni) pour connecter la batterie externe au téléphone portable.
2. Une fois que le câble de données est connecté, il se mettra automatiquement en correspondance avec les paramètres de charge du smartphone. Si la correspondance échoue, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour démarrer la charge du téléphone.
3. Connectez le câble de données à l'adaptateur secteur et à l'interface d'entrée de la batterie externe pour charger la batterie externe. Pour charger sans fil un téléphone avec une capacité de charge sans fil, placez simplement le téléphone dans la zone de charge sans fil de la batterie externe.
4. Lorsque la batterie externe est en charge, les voyants LED clignotent en fonction du niveau de charge : 0%-33% - LED1 clignote, 34%-66% - LED2 clignote, 67%-99% - LED3 clignote, 100% - les 3 LEDs sont allumées.
5. Pendant la décharge, le voyant LED s'affiche comme suit : 0 % de batterie - voyant LED éteint, 1 % à 5 % de batterie - voyant LED1 clignote, 6 % à 33 % de batterie - voyant LED1 allumé, 34 % à 66 % de batterie - voyants LED1/LED2 allumés, 67 % à 100 % de batterie - voyants LED1/LED2/LED3 allumés.
6. Affichage lumineux à LED pour la charge sans fil : La LED reste allumée en veille, reste allumée pendant la charge sans fil rapide et clignote alternativement lorsque des objets étrangers sont détectés pendant la charge sans fil.
7. Appuyez une fois sur le bouton pour vérifier le niveau de charge de la batterie, appuyez deux fois pour l'éteindre et entrer en mode veille.

Remarque:
1. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez recharger la batterie au moins une fois tous les 3 mois.
2. Pendant l'utilisation, l'appareil peut générer une légère chaleur, ce qui est un phénomène normal.
3. Maintenez le produit au sec et n'utilisez pas de produits chimiques pour le nettoyer.
4. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants ou des personnes qui ne peuvent pas l'utiliser de manière indépendante. Il doit être utilisé sous la supervision et la guidance d'un adulte.
5. Ne pas heurter, démonter, immerger dans l'eau, exposer à l'humidité ou comprimer l'appareil.
6. Ne pas conserver le produit à des températures élevées, à la lumière intense ou dans des champs magnétiques puissants. Evitez de le placer dans des environnements tels que des flammes ouvertes pour éviter les dommages.

FR

规格

电池容量	10000mAh, 额定容量: 5800mAh (5V⎓3A)
输入	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
无线输出	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
USB-C 输出	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
总输出	5V⎓3A (15W Max)

操作说明：
1. 用数据线(随附)连接移动电源与手机。
2. 数据线连接后会自动匹配参数为手机充电，如未匹配成功可按下电源键即可为手机充电。
3. 数据线连接电源适配器与移动电源输入接口即可为移动电源充电，将带有无线充电功能的手机放在移动电源无线充电区域，即可为手机无线充电。
4. 给充电宝充电时，电量0%–33%LED1灯闪烁，34%–66%LED2灯闪烁，67%–99%LED3灯闪烁，100%时3个LED灯全亮。
5. 放电时LED灯显示：电量0%LED灯不亮，1%–5%LED1灯闪烁，6%–33%LED1灯亮，34%–66%LED1/LED2灯亮，67%–100%LED1/LED2/LED3灯亮。
6.无线充LED灯显示：待机时LED灯常亮，无线快充时LED灯常亮，无线充侦测到异物时LED灯交替快闪烁。
7.单击按键开机可以查看电量，双击关闭进入待机状态。

注意：
1. 如长时间搁置不使用时，请至少每3个月对电池充电一次。
2. 在使用过程中，设备会轻微发烫，属于正常现象。
3. 请保持产品干燥，勿用化学清洁剂擦洗。
4. 请勿让小孩或不具备单独使用此设备的人接触使用此设备，需在成人监督指引下使用此设备。
5. 切勿碰撞，自行拆卸或涉水，受潮，挤压设备。
6.请勿将产品储存在高温，强光及强磁场环境下，不要放置在火源等其他恶劣环境中避免损坏。

CN

容量

容量	10000mAh, 評価容量: 5800mAh (5V⎓3A)
入力	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
無線出力	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
USB-C出力	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
合計出力	5V⎓3A (15W Max)

操作方法:
1. データケーブル（付属品）を使用して、モバイル電話をパワーバンクに接続してください。
2. データケーブルが接続されると、スマートフォンの充電のためのパラメータが自動的に一致します。一致が成功しない場合は、電源ボタンを押して電話の充電を開始できます。
3. データケーブルをパワーアダプタとパワーバンクの入力インターフェースに接続して、パワーバンクを充電してください。ワイヤレス充電が可能な携帯電話をワイヤレス充電可能エリアに置くだけで、ワイヤレスで充電できます。
4. パワーバンクを充電する際、LEDライトはバッテリーレベルに応じて点滅します：0%～33% - LED1が点滅、34%～66% - LED2が点滅、67%～99% - LED3が点滅、100% - 全てのLEDが点灯します。
5. 放電中、LEDライトの表示は以下のようになります：0%バッテリー - LEDライトオフ、1%-5%バッテリー - LED1ライトが点滅、6%-33%バッテリー - LED1ライトが点灯、34%-66%バッテリー - LED1/LED2ライトが点灯、67%-100%バッテリー - LED1/LED2/LED3ライトが点灯します。
6. ワイヤレス充電LEDライトディスプレイ：LEDライトは待機中に点灯し、高速ワイヤレス充電中も点灯したままで、ワイヤレス充電中に異物が検出されると交互に点滅します。
7. ボタンを1回クリックすると、バッテリーレベルが確認できます。2回クリックして電源を切り、スタンバイモードに入ります。

ご注意:
1. 長時間使用しない場合は、3ヶ月に1回はバッテリーを充電してください。
2. 使用中にわずかな熱を発生することがありますが、これは正常な現象です。
3. 製品を乾燥させ、化学洗剤で拭かないでください。
4. デバイスを子供や独力で使用できない人の手の届かない場所に保管してください。成人の監視と指導のもとで使用してください。
5. デバイスを衝突させたり、分解したり、水に浸したり、湿気にさらしたり、圧迫しないでください。
6. 製品を高温、強い光、強い磁場のある場所に保管しないでください。火に近づけるなどの環境に置かないようにし、損傷を防止してください。

JP

جدول المواصفات

القدرة	10000mAh ، السعة المصنفة: 5800mAh (5V⎓3A)
المدخل	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
الإخراج اللاسلكي	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
USB-C الإخراج عبر	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
الإخراج الإجمالي	5V⎓3A (15W Max)

تعليمات التشغيل
1. استخدم كابل البيانات (المرفق) لربط بنك الطاقة بالهاتف المحمول .
2. بمجرد توصيل كابل البيانات ، ستتطابق المعلمات تلقائيًا لشحن الهاتف الذكي. إذا فشلت عملية التوافق ، يمكنك الضغط على زر الطاقة لبدء شحن الهاتف.
3. قم بتوصيل كابل البيانات بمحول الطاقة وواجهة الإدخال لبنك الطاقة لشحن بنك الطاقة. لشحن الهاتف ، ببساطة ضع الهاتف اللاسلكي والذي يدعم هذه التقنية ، قم بوضع الهاتف ببساطة في منطقة الشحن اللاسلكي لبنك الطاقة.
4. وفقًا لمستوى البطارية: من 0٪ إلى 33٪ - ومض LED عند شحن بنك الطاقة ، ستومض أضواء . تضيء - 100٪ LED3 من 67٪ إلى 99٪ - ومض LED2 ، ومض LED1 من 34٪ إلى 66٪ - ومض ، LED. جميع أضواء
5. خلال التفريغ، يتم عرض الضوء الصمام كما يلي: 0% بطارية - ضوء الصمام مطفئ ، 1% - 5% بطارية - يومض ضوء الصمام 1، 6% - 33% بطارية - يعمل ضوء الصمام 1، 34% - 66% بطارية - تعمل أضواء الصمام 1/2، 67% - 100% بطارية - تعمل أضواء الصمام 1/2/3.
6. مضاء في وضع الاستعداد ويظل LED عرض الضوء المستخدم في الشحن اللاسلكي، يظل مضيئا ، مشتعلاً أثناء الشحن اللاسلكي السريع ويومض بشكل متبادل عندما يتم اكتشاف أجسام غريبة أثناء الشحن اللاسلكي.
7. انقر مرة واحدة على الزر للتحقق من مستوى البطارية ، وانقر مرتين لإيقاف التشغيل والدخول في وضع الاستعداد.

ملاحظة
1. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة ، يرجى شحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر .
2. خلال الاستخدام ، قد يتولد حرارة طفيفة من الجهاز ، وهذه ظاهرة طبيعية .
3. يُرجى الحفاظ على المنتج جافًا وعدم استخدام منظفات كيميائية للمسح .
4. يجب إبقاء الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال أو الأفراد الذين لا يستطيعون استخدامه بشكل مستقل. يجب استخدامه تحت إشراف وتوجيه الكبار.
5. لا تصطدم به ، أو تفكه ، أو تغمسه في الماء ، أو تعرضه للرطوبة ، أو تعصره .
6. لا تخزن المنتج في درجات حرارة عالية أو ضوء قوي أو حقول مغناطيسية قوية. تجنب وضعه في بيئات مثل اللهب المكشوف لتجنب التلف.

AR

Технічні характеристики

Об'єм	10000mAh, оцінена ємність: 5800mAh (5V⎓3A)
Вхід	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
Бездротовий вихід	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
Вихід USB-C	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
Загальний вихід	5V⎓3A (15W Max)

Інструкція з експлуатації:
1. Використовуйте кабель даних (включений в комплект) для підключення зовнішнього акумулятора до мобільного телефону.
2. Після підключення кабелю даних автоматично відбудеться налаштування параметрів зарядки смартфона. Якщо збіг параметрів налаштувань не вдалося, ви можете натиснути кнопку живлення для початку зарядки телефона.
3. Підключіть кабель даних до блоку живлення та розʼєму для підключення зовнішнього акумулятора для зарядки самого акумулятора. Для бездротового зарядження телефона з бездротовою зарядкою, просто розмістіть телефон у бездротовій зоні зовнішнього акумулятора.
4. Під час зарядження зовнішнього акумулятора, світлодіоди будуть блимати в залежності від рівня заряду: 0%-33% - блимає LED1, 34%-66% - блимає LED2, 67%-99% - блимає LED3, 100% - всі 3 світлодіоди ввімкнені.
5. Під час розряду світлодіоди відображаються наступним чином: 0% заряду - світлодіод вимкнено, 1%-5% заряду - світлодіод 1 миготить, 6%-33% заряду - світлодіод 1 увімкнено, 34%-66% заряду - світлодіоди 1/2 увімкнено, 67%-100% заряду - світлодіоди 1/2/3 увімкнено.
6. Бездротовий дисплей зі світлодіодним індикатором зарядки: Світлодіодний індикатор залишається увімкненим під час очікування, залишається увімкненим під час швидкої бездротової зарядки та спалахує чергово, коли виявляються чужі предмети під час бездротової зарядки.
7. Натисніть кнопку один раз, щоб перевірити рівень заряду батареї, подвійне натискання - для вимкнення та переходу в режим очікування.

Будьте обережні:
1. Якщо пристрій не використовується тривалий час, будь ласка, зарядіть батарею принаймні один раз кожні 3 місяці.
2. Під час використання пристрій може виділяти незначне тепло, що є нормальним явищем.
3. Підтримуйте продукт в сухому стані і не використовуйте хімічні очищувачі для його витирання.
4. Зберігайте пристрій поза досяжністю дітей або осіб, які не можуть користуватися ним самостійно. Він повинен використовуватися під наглядом і керівництвом дорослих.
5. Не зіткнойте, не розбирайте, не занурюйте у воду, не викладайте вологість або не стискуйте пристрій.
6. Не зберігайте продукт при високій температурі, сильному світлі або в місцях з сильним магнітним полем. Уникайте розміщення його в середовищах, які містять відкритий вогонь, щоб уникнути пошкодження.

UA

Технічні характеристики

Dung lượng	10000mAh, dung lượng định mức: 5800mAh: 5800mAh (5V⎓3A)
Đầu vào	USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2A (18W Max)
Đầu ra không dây	5W / 7.5W / 10W / 15W (15W Max)
Đầu ra USB-C	5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max)
Tổng đầu ra	5V⎓3A (15W Max)

Інструкція з експлуатації:
1. Sử dụng cáp dữ liệu (được bao gồm) để kết nối nguồn điện ngoại vi với điện thoại di động.
2. Sau khi kết nối cáp dữ liệu, nó sẽ tự động phù hợp thông số để sạc điện thoại thông minh. Nếu quá trình phù hợp không thành công, bạn có thể nhấn nút nguồn để bắt đầu sạc điện thoại.
3. Kết nối cáp dữ liệu với bộ chuyển đổi nguồn và cổng vào của nguồn điện ngoại vi để sạc nguồn điện ngoại vi. Để sạc không dây cho điện thoại có khả năng sạc không dây, chỉ cần đặt điện thoại vào vùng sạc không dây của nguồn điện ngoại vi.
4. Khi sạc nguồn điện ngoại vi, các đèn LED sẽ nhấp nháy theo mức pin: 0%-33% - LED1 nháy, 34%-66% - LED2 nháy, 67%-99% - LED3 nháy, 100% - tất cả 3 đèn LED sáng.
5. Trong quá trình xả pin, đèn LED hiển thị như sau: 0% pin - đèn LED tắt, 1%-5% pin - đèn LED1 nhấp nháy, 6%-33% pin - đèn LED1 bật, 34%-66% pin - đèn LED1/LED2 sáng, 67%-100% pin - đèn LED1/LED2/LED3 sáng.
6. Hiển thị đèn LED Sạc không dây: Đèn LED sẽ tự động bật trong chế độ chờ, duy trì bật trong quá trình sạc không dây nhanh và sẽ nhấp nháy xen kẽ khi phát hiện các vật thể ngoại lai trong quá trình sạc không dây.
7. Nhấp một lần vào nút để kiểm tra mức pin, nhấp đúp để tắt và chuyển sang chế độ chờ.

Будьте обережні:
1. Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy sạc pin ít nhất một lần mỗi 3 tháng.
2. Trong quá trình sử dụng, thiết bị có thể tạo ra một chút nhiệt độ, đó là hiện tượng bình thường.
3. Hãy giữ sản phẩm khô ráo và không sử dụng chất tẩy để lau chùi nó.
4. Đặt thiết bị ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ em hoặc những người không thể sử dụng nó độc lập. Nó nên được sử dụng dưới sự giám sát và hướng dẫn của người lớn.
5. Không va đập, tháo ra, ngâm trong nước, tiếp xúc với độ ẩm hoặc nén thiết bị.
6. Không để sản phẩm trong nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh hoặc trong môi trường từ trường mạnh. Tránh đặt nó trong môi trường như ngọn lửa mở để tránh làm hỏng.

VN

Package Contents | パッケージ内容

Power bank
モバイルバッテリー × 1

Charging cable
充電ケーブル × 1

Quick start guide
取扱説明書 × 1

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○
电池组	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
垫片、胶带等小结构件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
× ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

产品保修凭证
Warranty

在符合下述条件及条款的前提下，凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题，ACEFAST将为消费者提供三包服务。
1.本条款仅适用于ACEFAST在中国大陆销售的产品。
2.本条款仅适用于通过购买或其他合法途径拥有ACEFAST产品的消费者（以下简称消费者）。
3.消费者在使用产品前请先详细阅读产品使用说明书。
4.保修服务只限于在正常情况下的有效保修期内（无购机日期的以生产日期为准），由于产品质量问题引起的非人为损坏的故障，凭发票和保修卡将享受下列服务。
4.1)自购买起七日内消费者可以在原购买处享有免费退机、换机或保修服务。
4.2)自购买起15日内消费者可以在原购买处享有免费换机或保修服务。
4.3)自购买起24个月内可在本公司指定维修点享有免费保修服务。
5.下列情况不在三包服务范围内：
5.1)一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境下使用所导致的故障和损毁等；
5.2)未经本公司同意，用户私自拆机、自行修复、改装；
5.3)产品的自然磨损及其引起的周期性检查、维护、维修或更换配件。
5.4)有效发票和保修卡上的内容和商品实物不符或者有涂改的；
5.5)机身条码损毁。
5.6)因不可抗力造成的损坏。
6.三包服务期满后，或在三包期内但不属于服务范围内的情况，本公司可提供有偿维修服务。
7.本产品保修说明中若有与国家三包规定不一致之处，以国家三包规定为准。

ACEFAST provides 24 months warranty from the date of purchase for the workmanship, all parts of the product and materials. This warranty should be effective only if the warranty card is fully completed and mailed to the authorized dealers for registration.

The consumers return the defective product to the authorized dealers in their country for repair or replacement after getting a response to the completed warranty card from the authorized dealers.

This warranty is null and void if the unit or components therein have been damaged by improper handling, use or unauthorized repair. In all cases of damage during shipping, for repair, a claim must be filled by purchaser and the shipping carrier, not by ACEFAST. In all cases the manufacturer agree to repair or replace the defective parts but never to exceed the purchase price. As this is a limited warranty, ACEFAST's liability for consequential and incidental