ACEFAST

D18

Quick Start Guide

In-car 2-in-1 magnetic wireless charging holder

Product picture



Thank you for purchasing the product.

Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Operating Instructions



1. Loosen the nut behind the back clip and insert the ball joint, then tighten the nut.



2. Fix the holder at the air vent. Turn the knob counterclockwise to open the hook clamp, and turn the knob clockwise to lock the hook clamp.



3. The stand needs to be connected to a data cable for power supply.
4. Place the mobile phone and the watch on the stand to charge them.

EN

Инструкция по эксплуатации



1. Ослабьте винт, вставьте шаровой шарнир, затяните винт.



2. Закрепите держатель на воздуховоде. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы открыть, и поверните ручку по часовой стрелке, чтобы закрепить.



3. Держатель нужно подключить к кабелю данных для питания.
4. Разместите мобильный телефон и часы на держателе для зарядки.

RU

Instrucciones de funcionamiento



1. Afloje la tuerca detrás del clip trasero e inserte la articulación de bola, luego apriete la tuerca.



2. Fije el soporte en la rejilla de ventilación. Gire la perilla en sentido antihorario para abrir la abrazadera de gancho, y gire la perilla en sentido horario para bloquear la abrazadera de gancho.



3. El soporte debe estar conectado a un cable de datos para la alimentación.
4. Coloque el teléfono móvil y el reloj en el soporte para cargarlos.

ES

操作说明



1. 松开背夹后面的螺母，将万向球插入并拧紧螺母。



2. 将支架固定在空调出风口上。逆时针旋转旋钮打开挂钩夹紧器，顺时针旋转旋钮锁定挂钩夹紧器。



3. 支架需连接上数据线给支架供电。
4. 将手机和手表放在支架上，给手机和手表充电。

ZH

Bedienungsanleitung

1. Lockern Sie die Mutter hinter dem Rückenclip und setzen Sie das Kugelgelenk ein. Ziehen Sie dann die Mutter fest.

2. Befestigen Sie den Halter am Lüftungsgitter. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Hakenklemme zu öffnen, und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Hakenklemme zu verriegeln.

3. Der Ständer muss über ein Datenkabel mit Strom versorgt werden.
4. Legen Sie das Mobiltelefon und die Uhr auf den Ständer, um sie aufzuladen.

DE

Instrukcja obsługi



1. Poluzuj nakrętkę za klipem tylnym i wstaw kulowy przegub, następnie dokręć nakrętkę.

2. Zamocuj uchwyt na wewnętrzną kratkę wentylacyjną. Obróć pokrętło w lewo, aby otworzyć zaciski hakowe, a w prawo, aby zablokować zaciski hakowe.



3. Stojak musi być podłączony do kabla danych w celu zasilania.
4. Umieść telefon komórkowy i zegarek na stojaku, aby naładować je.

PL

Instructions d'utilisation

1. Desserrer l'écrou derrière le clip arrière et insérer la rotule, puis resserrer l'écrou.



2. Fixez le support à la grille de ventilation. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le collier à crochet, et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le collier à crochet.



3. Le support doit être connecté à un câble de données pour l'alimentation.
4. Placez le téléphone portable et la montre sur le support pour les charger.

FR

操作手順



1. バッククリップの後ろのナットを緩めてボールジョイントを挿入し、その後ナットを締めます。



2. エアベントにホルダーを固定します。ノブを反時計回りに回すとフッククランプが開き、時計回りに回すとフッククランプがロックされます。



3. スタンドは電源供給のためにデータケーブルに接続する必要があります。
4. モバイル電話と腕時計をスタンドに置いて充電してください。

JP

Istruzioni per l'uso



1. Allenta l'ecchetta posteriore e inserisci la sfera cardanica, quindi stringi l'ecchetta.

2. Fissare il supporto alla bocchetta dell'aria. Ruotare la manopola in senso antiorario per aprire la pinza ad uncino e in senso orario per bloccarla.

3. Lo stand deve essere collegato a un cavo dati per l'alimentazione.
4. Posiziona il telefono cellulare e l'orologio sullo stand per caricarli.

IT

تعليمات التشغيل



1. أفك الجوزة الموجودة وراء مشبك الخلفية وادخل مخلق الكرة، ثم قم بشد الجوزة.



2. ثبّت الحامل على فتحة التهوية. قم بتدوير القرص عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح مشبك الخطاف، وقم بتدويره باتجاه عقارب الساعة لقفل مشبك الخطاف.



3. يحتاج الحامل إلى أن يتم توصيله بكابل بيانات لتوفير الطاقة.
4. ضع الهاتف المحمول والساعة على الحامل للشحنهما.

AR

Інструкції з експлуатації



1. Розкрутіть гайку за заднім зажимом і вставте шаровий шарнір, потім затягніть гайку.

2. Закріпіть тримач на вентиляційному отворі. Оберніть ручку проти годинникової стрілки для відкриття защіпного затискача, і за годинниковою стрілкою для блокування защіпного затискача.

3. Щоб живити стійку, потрібно підключити її до кабелю даних.
4. Покладіть мобільний телефон та годинник на стійку, щоб підзарядити їх.

UA

Hướng dẫn sử dụng



1. Lòng ốc sau kẹp phía sau và chèn khớp cầu vào, sau đó siết chặt ốc.

2. Gắn giá đỡ vào lỗ thông hơi. Quay nút ngược chiều kim đồng hồ để mở kẹp móc, và quay nút theo chiều kim đồng hồ để khóa kẹp móc.

3. Giá đỡ cần được kết nối với cáp dữ liệu để cung cấp nguồn.
4. Đặt điện thoại di động và đồng hồ lên giá đỡ để sạc chúng.

VI

Instruções de operação



1. Afrouxe a porca atrás do clipe traseiro e insira a articulação esférica, em seguida, aperte a porca.

2. Fixe o suporte na saída de ar. Gire o botão no sentido anti-horário para abrir o suporte de gancho e, em seguida, gire o botão no sentido horário para travar o suporte de gancho.

3. O suporte precisa ser conectado a um cabo de dados para fornecimento de energia.
4. Coloque o celular e o relógio no suporte para carregá-los.

PT

Specifications

Model | Модель | Modelo | 型号 | Modell | Model | Modèle | モデル | Modello | النموذج | Модель | Mô hình | Modelo	D18
Input | Ввод | Entrada | 输入 | Eingabe | Wejście | Entrée | 入力 | Inserimento | إدخال | Вхід | Đầu vào | Entrada	5V⎓2A, 9V⎓2A, 12V⎓2A
Magnetic wireless | Магнитный беспроводной | Inalámbrico magnético | 磁吸无线充 | Magnetisches kabelloses | Magnetyczne bezprzewodowe | Sans fil magnétique | 磁気ワイヤレス | Wireless magnetico | لاسلكية مغناطيسية | Магнітний бездротовий | Quang không từ | Sem Fio Magnético	5W / 7.5W / 10W / 15W (Max)
Watch wireless charging area | Зона беспроводной зарядки для часов | Área de carga inalámbrica para relojes | 手表无线充电区域 | Bereich für kabelloses Aufladen von Uhren | Obszar bezprzewodowego ładowania zegarków | Zone de chargement sans fil pour montres | 腕時計のワイヤレス充電エリア | Area di ricarica wireless per orologi | منطقة شحن لاسلكية للساعات | Зона бездротової зарядки для годинників | Khu vực sạc không dây cho đồng hồ | Área de carregamento sem fio para relógios	2.5W (Max)
Weight | Вес | Peso | 重量 | Gewicht | Waga | Poids | 重さ | Peso | وزن | Вага | Trọng lượng | Peso	About 169g / 5.96oz
Size | Размер | Tamaño | 尺寸 | Größe | Rozmiar | Taille | サイズ | Dimensione | حجم | Розмір | Kích thước | Tamanho	119×97×130 mm / 4.69×3.82×5.12 in
Charging cable | Зарядный кабель | Cable de carga | 充电线 | Ladekabel | Kabel ładowania | Kabel ładowania | 充電ケーブル | Cavo di ricarica | كابل الشحن | Кабель зарядки | Dây sạc | Cabo de carregamento	USB-A to USB-C, length 1m
Compatible with all iP models that have wireless charging capabilities.	

LED light display

Energize | Стимулирование | Incentivos | 通电 | Energie tanken | Energizuj | Incentives | れいしんさ | Energia | تحفيز | Енергія | Khuyến mãi | Energizar	LED light always on
Normal charging | Нормальная зарядка | Carga normal | 正常充电 | Normale Aufladung | Normalne ładowanie | Charge normale | せいじょうじゅうでん | Carica normale | شحن عادي | Звичайне завантаження | Sạc bình thường | Carga normal	LED light breathing
Foreign matter | Инородное тело | Cuerpos extraños | 异物 | Fremdkörper | Materiały obce | Matière étrangère | 異物 | Sostanze estranee | جسم غريب | Загальна матерія | Cơ thể nước ngoài | Matérias estranhas	Turn off the LED light after flashing for 5 seconds
Charge Complete | Зарядка завершена | Se completa la carga | 充电完成 | Aufladung abgeschlossen | Ładowanie zakończone | Chargement terminé | 充電完了 | Carica completata | شحن كاملة | Завантаження завершено | Sạc xong | Carga Completa	LED light always on
Watch charging | Часы заряжаются | Carga de relojes | 手表充电 | Uhrenladung | Ładowanie zegarka | Chargement de la montre | 腕時計の充電 | Caricamento dell'orologio | وزن | Спостерігати завантаження | Đồng hồ sạc | Carregamento do relógio	LED light always on

Precautions:

Do not disassemble or modify this product by yourself.
Do not place this product in a humid environment.
Please do not charge near a heat source.
Do not allow water or other liquids to flow into the product, otherwise it will cause damage to the product.
Do not install this product in the area where the airbag is located.
Do not drop.
Do not scratch the surface of this product with sharp objects to avoid surface damage.

Precautions:

Do not disassemble or modify this product by yourself.
Do not place this product in a humid environment.
Please do not charge near a heat source.
Do not allow water or other liquids to flow into the product, otherwise it will cause damage to the product.
Do not install this product in the area where the airbag is located.
Do not drop.
Do not scratch the surface of this product with sharp objects to avoid surface damage.

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the mail below that corresponds with your region. Please include your order number and product mode number.

Amazon US orders: support1@acefast.com
Amazon EU orders: support2@acefast.com
Amazon UK orders: support3@acefast.com
Amazon CA orders: support4@acefast.com
Amazon JP orders: support5@acefast.com
Other region orders: support6@acefast.com

*Please note, ACEFAST can provide after sales service for products purchased from any official ACEFAST store. If you have purchased from local seller, you can also contact them directly for service or warranty issues.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

RF Exposure Warning Statements:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Shenzhen Houshuxia Technology Co., LTD
www.acefast.com | support@acefast.com
Rm203, 2nd Floor, Building C, Youth Pioneer Park,
Jianshe East Road, Tsinghua Community,
Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, P. R. China
Shenzhen, 518000, China